

INSTRUKCJA OBSŁUGI BALII

NIE WOLNO UŻYWAĆ BALII BEZ ZAPOZNANIA SIĘ Z INSTRUKCJĄ!!!

Zasady ogólne:

Do kąpieli nie przystępuj na czczo lub po obfitym posiłku; odczekaj 1-2 godziny po jedzeniu. Unikaj kąpieli bezpośrednio po wysiłku fizycznym czy psychicznym.

Korzystaj z balii w obecności innych osób lub pod opieką. Nie pij alkoholu przed lub w trakcie kąpieli; pij wodę mineralną, aby zaspokoić pragnienie.

Nie stawaj nadmiernie na ławkach, osłonach pieca ani na innych elementach, które mogą ulec uszkodzeniu.

Balia powinna być ustawiona na równym i utwardzonym podłożu, z odpowiednim wypoziomowaniem (spadek max. 2%). Waga balii z wodą może przekraczać 2500 kg.

Urządzenie grzewcze włączaj dopiero po napełnieniu wodą balii, aby uniknąć uszkodzeń.

Rozpalając piec, zachowaj ostrożność; nie zagładaj do pieca podczas rozpalania.

W balii z kociołkiem wewnętrznym unikaj dotykania gorących elementów. Ustal optymalną temperaturę na 35-40°C, regulując pokrywę lub drzwiczki pieca.

Po kąpieli spuść wodę, umyj wkład i zakryj balię pokrywą.

W okresie zimowym po każdej kąpieli należy spuścić wodę z balii, również z grzałki (zawór bezpieczeństwa umiejscowiony przy grzałce) oraz pieca, aby uniknąć zamarznięcia.

W okresie zimowym należy odłączyć filtr wody, aby uniknąć jego uszkodzenia. Przed użyciem należy bezwzględnie zapoznać się z załączoną instrukcją filtra.

Podczas korzystania z balii zaleca się, aby ilość wody nie przekraczała maksymalnie 4/5 pojemności. Należy pamiętać, aby utrzymać poziom wody poniżej wyznaczonej granicy. Nieprzestrzeganie tego warunku może prowadzić do zalania urządzeń elektrycznych, co skutkuje ich wyłączeniem lub uszkodzeniem. Ważne jest, aby szczególnie dbać o właściwą ilość wody, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z użytkowaniem balii.

Dodatkowe zalecenia:

Podczas kąpieli w balii unikaj korzystania z substancji chemicznych zawierających chlor lub sól (chyba że grzałka jest z wkładem tytanowym lub piec ze stali AISI 316).

Dla utrzymania higieny wody używaj filtra, ozonatora i/lub lampy UV.

W balii z hydromasażem ustaw potencjometr mocy hydromasażu na minimum, gdy pompa jest wyłączona. W przeciwnym razie nastąpi delikatny wyciek wody przez potencjometr.

W balii zastosowano bezpiecznik różnicowo-prądowy oraz bezpiecznik przeciążeniowy dla ochrony użytkowników. Podłączenie balii powinno zostać wykonane i zatwierdzone przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Balia w wersji podstawowej wymaga bezpiecznika przeciążeniowego minimum B16 w obwodzie prądowym. Moc bezpiecznika powinna zostać dobrana do wersji wyposażenia balii przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Wykorzystaj instrukcję sterownika grzałki WIFI dostępną [tutaj](#).

Odpowiedzialność i pytania:

- Firma KMP sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z balii ogrodowej; użytkownik korzysta na własne ryzyko.
- Kąpiel w saunie czy balii jest decyzją użytkownika, który powinien skonsultować się z lekarzem.
- Zabrania się dotykania rozgrzanych elementów metalowych, a także należy ostrożnie obchodzić się z elementami stalowymi.

Najczęściej zadawane pytania:

- Ile osób mieści się w balii? (Do 6 osób w bali o średnicy 2m).
- Jaka jest wysokość balii? (Od 1,05 do 1,10 m bez pokrywy).
- Jak się do niej wchodzi? (Załączone schodki ułatwiają wejście).
- Jak długo nagrzewa się woda? (Min. 3h, max. 5h, zależnie od warunków).
- Czy balia przecieka? (Nie, posiada szczelny wkład).
- Jak długo może funkcjonować? (Do 10 lat, jednak bez gwarancji na tak długi okres).

UWAGA:

Wymianę wody w balii zaleca się przeprowadzać po każdej kąpieli. Koszty związane z napełnianiem wodą, kąpielą i wymianą ponosi kupujący zgodnie z opłatami obowiązującymi w danym regionie/kraju.